

# Richtlijnen kitgebruik

De juiste voegdiepte creëren door toepassing van rugvulling. Alle gegevens hebben betrekking op netto verbruik c.q. netto aantal strekkende meters. Er is geen rekening gehouden met verlies. In de praktijk kan het verlies variëren tussen 0 en 40%, afhankelijk van het soort voeg, de voegmeting en de werkwijze.

Kitvoeg breedte x diepte (mm)	Aantal strekkende meters per koker (310 ml)	Aantal benodigde kokers (310 ml) voor 100 meter	Aantal strekkende meters per worst (600 ml)	Aantal benodigde worsten (600 ml) voor 100 meter
4 x 4	19.4	5	37.54	3
5 x 5	12.4	8	23.99	4
8 x 5	7.8	13	15.09	7
8 x 8	4.8	21	9.29	11
10 x 8	3.9	26	7.55	13
10 x 10	3.1	32	6.00	17
12 x 8	3.3	30	6.39	16
12 x 10	2.6	39	5.03	20
15 x 10	2.1	48	4.06	25
15 x 12	1.7	59	3.29	30
15 x 15	1.4	71	2.71	37
18 x 10	1.7	59	3.29	30
18 x 15	1.1	91	2.13	47
20 x 10	1.5	67	2.90	35
20 x 15	1.0	100	1.94	52
25 x 12.5	0.9	111	1.74	57
25 x 15	0.8	125	1.55	65